



1.

Steek uw nagel of een plastic openingstool in de inkeping aan de linkerkant van de camera.

Wrik vervolgens voorzichtig de achterkant los van de telefoon.

© 2014 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.