

# Simkaart houder iPhone 5C

Reparatie handleiding



**1.**

Steek een simkaart verwijder tool, paperclip of iets vergelijkbaars in het kleine gat in de SIM kaart houder.

Druk om de SIM kaart houder te verwijderen.



**2.**

Verwijder de SIM kaart houder van de iPhone.

© 2015 i-Completer CC BY-NC-SA, source: iFixit.com.

Deze handleiding valt onder de Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike licentie. i-Completer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van deze handleiding.